

ウェアラブルカメラ / ドライブレコーダー



Driveman® S-101



Driveman
S-101



小型でカンタン操作の FULL HD モデル！

録画時間

連続撮影時間 約 3 時間録画

フル充電時で、約3時間連続撮影出来ます。(ハイビジョン設定時)

画質

FULL HDとHDの切替、撮影方法も (4タイプ)

本体背面のスイッチをスライドさせるだけで解像度、撮影コマ数を設定できます。

選べる 4タイプ	解像度		撮影コマ数		
	FULL	約 200 万画素	28 コマ / 秒	HD	約 100 万画素
		(1920x1080 ピクセル)	14 コマ / 秒		(1280x720 ピクセル)
	HD	約 100 万画素	28 コマ / 秒	FULL	約 200 万画素
(1280x720 ピクセル)		14 コマ / 秒	(1920x1080 ピクセル)		28 コマ / 秒

録画

録画開始 / 録画停止

本体の赤いボタン(電源 / REC ボタン)を押すと録画を開始します。録画停止するにはもう一度、ボタンを押すと録画が停止します。SDカード容量が一杯になると古いファイルから上書きしていきます。

再生方法

パソコン再生 (2タイプ)

- ① micro SDカードを本体から取り出しパソコンで再生します。
- ② 本体とパソコンをmicro USB 電源ケーブルでつないでパソコンで再生します。

※ Windows media player、QuickTime で再生できます。
※具体的なパソコンでの操作については、パソコンメーカー、ソフトメーカーにお問い合わせ下さい。

時計設定

時計設定

同梱の micro SD カード内に時計設定用アプリと時計設定用テキストファイルが入っていますので、どちらかを使用して設定します。

充電

充電方法 (2タイプ)

- ① 本体に AC アダプタを接続して家庭用コンセントで充電。
- ② 本体をパソコンに接続して充電。
満充電にするには約 2 時間 40 分かかります。

オプション

クランプブラケット (ハンドルバー取付器具)

クランプブラケットを使用すれば自転車、バイクなどのハンドルに取付できます。三脚ねじブラケット(三脚穴)とクランプブラケット(三脚ネジ)を結合させ、ドライヴマン本体を取り付けます。

取付

簡単取付

ヘルメットの曲面にそわせて貼り付けてください。取付けた後、電源 / REC ボタンを真上になる位置に本体を回転させて調整してください。

お客様のご使用用途により任意の場所に取付けて下さい。



防水

防塵 / 防水設計 (防水ケース不要)

IP63 相当 (IP6X 防塵) / (IPX3 防水)

メモリー

micro SD カード 8GB ~ 32GB (Class10 以上)

メーカー等によりご使用できないものもあります。

