

Driveman TW-1 / TR-1 専用 ビューアーソフトウェアの使用許諾条項

本ソフトは無償で提供致しますが、下記内容に同意頂いた方のみご利用になれます。

■エンドユーザー使用許諾契約書

エンドユーザー（以下、「ユーザー」という）は、本契約書の契約条項に同意することを条件として、本エンドユーザー使用許諾契約書（以下、「本契約書」という）に定めるソフトウェアの使用を許諾されるものとします。

ユーザーが本契約書の契約条項に同意しない場合は、使用は出来ません。

■第1条 使用許諾

ユーザーは、本ダウンロードサイト、取扱説明書およびその他の媒体によってユーザーに提供される情報を含むソフトウェア（以下、「本ソフトウェア」と総称）の使用権を付与されます。ただし本ソフトウェアに内在するいかなる特許権、著作権、商標および企業秘密もユーザーに譲渡されません。

■第2条 第三者による使用

本契約書に明示的に定める場合を除き、ユーザーは本ソフトウェアを使用、複写、変更または譲渡してはなりません。

また無償であるか否かを問わず、第三者に本ソフトウェアを使用、複写、変更させてはなりません。

■第3条 ソフトウェアの複写に関する制限

ユーザーはバックアップのみを目的として、本ソフトウェアの全体または一部分を1部に限りコピーすることができます。

■第4条 使用に供するコンピュータ

本ソフトウェアは1台のコンピュータでのみ使用できます（本ソフトウェアへのアクセスを許可された1名の使用許諾済みユーザーのみ）。複数のコンピュータで使用することはできません。

■第5条 リバースエンジニアリング

ユーザーが居住する国の法規制が許す範囲を除き、ユーザーは本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行ってはなりません。本ソフトウェアの提供者であるアサヒリサーチ株式会社（以下、「アサヒリサーチ」という）は不具合について責任を負わず、ユーザーによる本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブリから生じた損害について責任を負いません。

■第6条 補償

本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、明示であるかまたは黙示であるかを問わず、非侵害、商品性および/または特定目的への適合性を含む、しかしこれらに限定されないあらゆる保証を行いません。さらにアサヒリサーチは、本ソフトウェアの動作が中断せず、エラーが生じないことを保証しません。アサヒリサーチは、ユーザーによる本ソフトウェアの使用が原因で、またはそれに関連して発生した損害について責任を負いません。

■第7条 輸出規制

ユーザーは、それが必要な場合に、ユーザーが居住する国の規制が定める適切な輸出許可を取得することなく、いかなる国にも本ソフトウェアを輸出または再輸出しないことに同意します。

■第8条 使用許諾の終了

ユーザーが本契約書の契約条項のいずれかに違反した場合、もしくは同意されない場合は本契約書のもとで付与された権利は自動的に終了します。その場合、ユーザーは本ソフトウェアおよび関連文書に加えそれらのすべての複写をユーザーの費用で破棄しなければなりません。

1. 準備

1-1 始めに

本セットで録画した映像は専用ビューアソフトを弊社ホームページからダウンロードしてインストールすることにより、Google Map と連動させて地図表示ができます。

※ Google Map と連動させて映像を確認するにはオプションのGPSユニットをお求めの方に限ります。

※ 自車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。

1-2 ご用意するもの

パソコン使用環境

対応 OS : Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 表示画面解像度 : 1080 x 800 以上

CPU : デュアルコア 1.8GHZ 以上

メモリー : 2GB 以上

※タブレットでの再生は動作保証致しません。

※本機で録画された映像以外は動作致しません。

1-3 専用ビューアソフトのインストールの準備

専用ビューアソフトを弊社ホームページからダウンロードしてください。


弊社ホームページ <http://www.driveman.jp/>

1. Driveman TW-1 / TR-1 専用ビューアソフトをパソコンにインストールし、ファイルを開きます。



install_tw1_Viewer_ver.***


2. ユーザーアカウント制御画面が表示されますので、はい (Y) を選択します。



4. そのまま次へ (N) を選択します



3. インストール先フォルダを選択します。インストール先が OK であればインストールボタンを選択します。



5. 完了 (F) を選択します。



6. インストール完了後、パソコンを再起動してください。これでパソコンでの再生準備は完了しました。

1-4 専用ビューアソフト

1. 撮影済みのSDカード (micro SD) をパソコン (リムーバブルディスク) に挿入してください。
2. デスクトップ上の  DRIVEMAN Viewer のアイコンをクリックするとソフトが起動します。
3. ビューアソフトの右側真中のフォルダーのボタンを押して下さい。(図 1)
4. ドライブ選択画面が表示されます。(図 2) 先ほど、挿入したSDカード (micro SD) のリムーバブルディスクが選択されていますので、OK ボタンを押します。
5. ビューアソフトにファイルが取り込まれます。



2. 専用ビューアソフトの表示&項目

ソフトが起動すると専用ビューアソフトが立ち上がります。各操作ボタンの機能は下記の機能説明をご参照願います。



番号	項目	機能説明
①	映像表示窓	選択された映像を表示します。
②	ファイル保存	再生されている映像 (avi) をバックアップとして保存します。
③	静止画保存ボタン	再生されている映像を静止画 (jpg) で保存します。(フロント1ファイル、セカンド1ファイルできます。)
④	左右反転ボタン	映像を左右反転します。
⑤	上下反転ボタン	映像を上下反転します。
⑥	全画面表示ボタン	映像表示のみ、拡大表示になります。
⑦	カメラ切替ボタン	フロントカメラとセカンドカメラの映像を切り替えます。
⑧	セカンドカメラ表示窓	セカンドカメラで撮影された映像を表示します。
⑨	言語切替ボタン	日本語 / 英語の言語切替。
⑩	ホームページボタン	弊社ドライブマン公式ホームページへリンクします。
⑪	バージョン表示ボタン	ビューアソフトのバージョン表示します。
⑫	セカンドカメラ左右反転ボタン	映像を左右反転します。
⑬	セカンドカメラ上下反転ボタン	映像を上下反転します。
⑭	ファイル削除ボタン	■にチェックを入れて、ゴミ箱アイコンを押すとファイルが削除できます。
⑮	フォルダーボタン	映像ファイルを読み込みます。



16	イベント選択ボタン	All / Drive / Event / (P) Event / (M) Motion を選択すると見たいファイルが表示されます。 ALL：すべてのファイル Drive：走行中録画ファイル Event：走行中で衝撃検知したファイル (P) Event：駐車中録画で衝撃検知したファイル (M) Motion：駐車中録画でモーション検知したファイル
17	ビデオファイル表示窓	読み込まれている映像のファイルリストが表示されます。
18	音量調整	再生中の音量調節ができます。
19	再生スピード調節ボタン	X1/4、X1/2、X1、X2、X4 のスピード調整ができます。
20	明るさ調節ボタン	再生中の明るさを調整できます。
21	コントラスト調節ボタン	再生中のコントラストを調整できます。
22	次のファイル (進む)	ボタンを押すと次のファイルに進みます。
23	前のファイル (戻る)	ボタンを押すと前のファイルに戻ります。
24	コマ送り (進む)	再生時にボタンを押すと静止画になり、1秒づつ進みます。
25	コマ送り (戻る)	再生時にボタンを押すと静止画になり、1秒づつ戻ります。
26	一時停止	再生を停止できます。
27	再生	映像を再生します。
28	Gセンサー表示グラフ	走行中のG (振動) が表示。赤=X 進行方向、緑=左右縦方向、青=Z 垂直方向
29	GPS 表示	GPS を受信していると ⊕ で表示され、受信していない場合は ⊖ で表示されます。
30	座標表示	映像再生地点の緯度値 / 経度値が表示されます。
31	走行速度表示 / 単位切替ボタン	GPS で記録した走行速度を表示します。Km/h と mph の切替ができます。
32	地図表示ボタン	GPS 位置データから google Map に自転車位置を表示します。
33	ファイル名	再生中のファイル名が表示されます。

32 地図表示ボタンを押すと Map Viewer ソフトが表示されます。



番号	項目	機能説明
1	地図表示窓	再生中の地図表示
2	GPS 表示	GPS を受信すると、青色で表示されます。
3	座標表示	映像再生地点の緯度値 / 経度値が表示されます。
4	走行速度表示 / 単位切替ボタン	GPS で記録した走行速度を表示します。Km/h と mph の切替ができます。
5	再生中の位置表示	地図上でどの位置を走行しているかを表示します。

3. 再生 / 停止 / ファイル削除

- ⑲▶再生ボタンを押すか、⑳ビデオファイル表示窓のファイルをダブルクリックすると再生されます。
再生を停止するには ㉑■一時停止ボタンを押して下さい。
- 削除したいファイルの選択■にチェックをいれて、㉒ファイル削除ボタン（ゴミ箱アイコン）を押すとファイルが削除されます。



4. アンインストールの方法

(ソフトがご不要になられた場合)

- windows のコントロールパネル→”プログラムのアンインストール”→”DRIVEMAN Viewer を選択、右クリック”→”プログラムのアンインストールまたは変更”をクリックしてアンインストールしてください。